

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI FIRMWARE

Po naładowaniu baterii postępuj według następujących kroków:

1. Sformatuj kartę pamięciową.
2. Skopiuj firmware do katalogu głównego karty pamięci (root).
3. Włóż kartę pamięci do kamery, a następnie uruchom kamerę.
4. W Menu pojawi się zapytanie „Aktualizacja firmawe?” lub „Firmware update?” – kliknij **Tak**.
5. Po ok. 1-2 minutach kamera automatycznie się wyłączy.
6. Włącz ponownie kamerę, a następnie w Menu nastaw ustawienia domyślne oraz formatuj kartę pamięci.
7. W tej fazie aktualizacja powinna być przeprowadzona pomyślnie.

Aby dokonać aktualizacji firmware'u musisz należy mieć w pełni naładowaną baterię.